



сенници модел балконски

1. Функционалност.

Сенникът има две крайни състояния:

- напълно прибран - когато платът е изцяло навит върху вала;
- напълно разпънат - когато платът е развит от вала и водещите ролки са застопорени.

Възможно е сенникът да стои в междинно положение между двете крайни, осигурявайки желаната сянка и видимост.

2. Задвижване

Ръчно задвижване с манивела - прибирането и разпъването на сенника се осъществява посредством въртене на манивелата в ляво или дясно до достигане на желаната позиция. При въртене, манивелата и ухото на редуктора трябва да са в една линия, ако има ъгъл между тях е възможно счупване на ухото на редуктора. Като достигнете фиксиращото положение напред, след закрепване на водещите ролки е желателно да завъртите манивелата в обратната посока около половин оборот, за да се изпълне платът.

3. Екстри - модели на фистони

4. Почистване.

Замърсяването може да се отстрани като почистите повърхността с мека четка и разтвор на почистващ препарат ( 60 мл в 4 л вода, не по-гореща от 40°C). Задължително е да се изплакне с чиста вода. За да избегнете образуването на водни джобове ( провисвания, разтягания на плата ) , трябва задължително да оставите плата да изсъхне, преди да го навиете отново.