

Хоризонтални щори ултимейт, ултимейт Megaview

хоризонтални щори модел ултимейт

1. Функционалност.

Щората има две крайни състояния:

- напълно прибрана - когато всички ламели са вдигнати максимално нагоре, към горния профил;
- напълно спусната - когато ламелите са спуснати до крайно долно положение.

2. Задвижване.

а) Ръчно задвижване - когато искате да съберете или спуснете щората, съответно дърпайте или отпускате кордата като предварително я насочите към средата на щората. Когато получите желаното положение насочете кордата извън щората и я пуснете.

б) Електрическо задвижване - прибирането и спускането на щората се осъществява посредством натискане на бутон (дистанционно, таблет или телефон). При достигане на крайно състояние, двигателя автоматично се самоизключва и движението може да се осъществи (при команда) само в обратна посока. Не е желателно честото прибиране и спускане на щората, поради риск от прегряване на ел. двигателя. При прегряване ел. двигателя се самоизключва и е необходимо да се изчака от 5 до 20 мин. преди да може да се ползва отново.

3. Екстри - фиксатор или странично водене.

4. Почистване.

Препоръчваме почистването да става със СУХА кърпа или мека четка.

хоризонтални щори модел ултимейт megaview

1. Функционалност.

Щората има две крайни състояния:

- напълно прибрана - когато всички ламели са вдигнати максимално нагоре, към горния профил;
- напълно спусната - когато ламелите са спуснати до крайно долно положение.

2. Задвижване.

Ръчно задвижване - когато искате да съберете или спуснете щората, съответно дърпайте или отпускате кордата като предварително я насочите към средата на щората. Когато получите желаното положение насочете кордата извън щората и я пуснете.

Важно: Събирането и спускането на щората трябва да става само при затворено положение на ламелите! В противен случай е възможно да се получи промяна в правилното положение на текстилни стълби, а това води до неправилно припокриване на ламелите.

3. Екстри – фиксатор.

4. Почистване.

Препоръчваме почистването да става със СУХА кърпа или мека четка.