

римски щори модел аура

1. Функционалност.

Щората има две крайни състояния:

- напълно прибрана - когато всички гънки на плата са вдигнати максимално нагоре към носещата греда;
- напълно спусната - когато платът е изпънат в крайно долно положение.

Възможно е позициониране на щората в различни междинни положения, за да осигурява желаната светлина и видимост в помещението. Поради наличието на разлика в структурата и плътността на отделните видове текстилни материали е възможно при спусната щора да се пропуска различно количество светлина в помещението.

2. Задвижване.

а) Ръчно задвижване - прибирането и спускането на щората се осъществява посредством издърпване (в едната или противоположната посока) на безконечен синджир. Позиционирането на щората в междинно положение - при достигане на желаното положение, спирате да дърпате синджира. Не е необходимо никакво допълнително фиксиране.

б) Електрическо задвижване - прибирането и спускането на щората се осъществява посредством натискане на бутон (дистанционно, таблет или телефон). При достигане на едно от двете крайни състояния, двигателя автоматично се самоизключва и движението може да се осъществи (при команда) само в обратна посока. Не е желателно честото прибиране и спускане на щората, поради риск от прегряване на ел. двигателя. При прегряване ел. двигателя се самоизключва и е необходимо да се изчака от 5 до 20 мин. преди да може да се ползва отново.

3. Екстри - странично водене.

4. Почистване - При наличие на прах върху плата, той може да се почисти с мека четка.

Петната по плата могат да се отстранят, чрез внимателно избърсване с влажна кърпа. За целта се приготвя разтвор на почистващ препарат с неутрално рН в хладка вода (около 30°C).

За да подготвите текстилната материя от щората за пране е необходимо:

- а) Да се освободят всички водещи халки в задната страна на плата от кордата, преминаваща през тях;
- б) Да се отлепи внимателно залепващата лента от носещата греда;
- в) Да се извадят всички метални и PVC профили от джобовете на плата.

Правилно пране на римски щори, запазващо качествата на текстилната материя, може да се извърши по два начина:

- Чрез разтвор на почистващ с неутрално рН, мека четка и подвижен душ – демонтираната текстилна материя се поставят върху равна повърхност. Чрез подвижния душ се облива с хладка вода (около 30°C). Нанася се почистващия препарат с помощта на мека четка. Изчаква се докато препаратът абсорбира замърсяването и се изплаква обилно с хладка вода. Материята се изсушава добре и се монтира по обратния начин върху носещата греда.

- Чрез перална машина и почистващ препарат с неутрално рН - демонтираната текстилна материя се поставя в пералната машина. Избира се режим за фино или много фино пране и хладка вода (около 30°C). След това материята се изсушава и се монтира по обратния начин върху носещата греда.