



Римски щори ВВ 10, ВВ 15, ВВ 24



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА



римски щори модел елегант BB 10, BB 15, BB 24

1. Функционалност.

Щората има две крайни състояния:

- напълно прибрана - когато всички гънки на плата са вдигнати максимално нагоре, към носещата греда;
- напълно спусната - когато платът е изпънат в крайно долно положение.

Възможно е позициониране на щората в различни междинни положения, за да осигурява желаната светлина и видимост в помещението. Поради наличието на разлика в структурата и пътността на отделните видове текстилни материали е възможно при спусната щора да се пропуска различно количество светлина в помещението.

2. Задвижване.

Ръчно задвижване - прибирането и спускането на щората се осъществява еднострочно или двустранно посредством управление с дръжка.

3. Екстри - щека или алуминиеви профили без пробиване (елегант BB 24).

4. Почистване.

При наличие на прах върху плата, той може да се почисти с мека четка.

Петната по плата могат да се отстранят, чрез внимателно избръсване с влажна кърпа. За целта се приготвя разтвор на почистващ препарат с неутрално pH в хладка вода (около 30°C).