модел шик, аура

www.kamax.bg

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 No.:BG004259

упътване за монтаж

© 05/2025

римски щори модел шик

Монтаж стена

1. Отбележете точното разположение на планките и ги фиксирайте с подходящи винтове. Използвайте нивелир - планките трябва да са добре нивелирани.

Монтаж таван

1. Отбележете точното разположение на планките и ги фиксирайте с подходящи винтове.

2. Поставете релсата върху предната част на планките, така че върхът на планката да влезе в улея. Натиснете релсата отдолу нагоре, докато щракне в зъбчетата.
3. Пробвайте движението на щората и, ако е необходимо, регулирайте ограничителите на синджира.

Странично водене: монтирайте кордата вертикално, прокарайте я през буренцето, изпънете и застопорете с винта.

римски щори модел аура

Монтаж стена

1. Отбележете точното разположение на планките и ги фиксирайте с подходящи винтове. Използвайте нивелир - планките трябва да са добре нивелирани.

Монтаж таван

1. Отбележете точното разположение на планките и ги фиксирайте с подходящи винтове.

2. Поставете релсата върху предната част на планките, така че върхът на планката да влезе в улея. Натиснете релсата отдолу нагоре, докато щракне в зъбчетата.
3. Пробвайте движението на щората и, ако е необходимо, регулирайте ограничителите на синджира.

Странично водене: монтирайте кордата вертикално, прокарайте я през буренцето, изпънете и застопорете с винта.