



римски щори модел аура



Отбележете точното разположение на планките и ги фиксирайте с подходящи винтове. Използвайте нивелир, планките трябва да са добре монтирани.



Поставете релсата върху предната част на планките, така че върха на планката да влезе в улея и после натиснете релсата отдолу нагоре за да щракне в зъбчетата.

Пробвайте движението на щората и ако е необходимо регулирайте ограничителите на кордата.