



римски щори модел елеганте ВВ 10	
	Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото) Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.
	Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.
	Монтирайте фиксаторите към долния стъклодържател с винтове. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.
	Монтаж със застъпване на дограмата - може да се извърши с металните или PVC конзоли които са посочени в екстрите Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.
	Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.
	Монтирайте металните конзоли към долния стъклодържател с винтове. Монтирайте фиксаторите към метални конзоли с винтове. Поставете декоративните капачки на металните конзоли. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.
	Използвайте дръжката за управление на щората.