








плисе & дует щори модели АО 10, АО 20, АО 30, АО 40, АО 70

Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)	
	Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.
	Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.
Монтаж със застъпване на дограмата	
	Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.
	Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.
	Използвайте кордата за управление на щората.