



плисе & дует щори модели АО 10,АО 20, АО 30, АО 40, АО 70

Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)



Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.



Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.

Монтаж със застъпване на дограмата



Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.



Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.



Използвайте кордата за управление на щората.