



плисе & дует щори модели ВВ 20

	<p align="center">Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)</p> <p>Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.</p>
	<p>Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.</p>
	<p>Монтирайте фиксаторите към долния стъклодържател с винтове. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.</p>
	<p align="center">Монтаж със застъпване на дограмата - може да се извърши с металните или PVC конзоли които са посочени в екстрите</p> <p>Монтирайте металните конзоли към горния стъклодържател с винтове. Монтирайте монтажните планки и щракнете горния профил.</p>
	<p>Монтирайте металните конзоли към долния стъклодържател с винтове. Монтирайте фиксаторите към метални конзоли с винтове. Поставете декоративните капачки на металните конзоли. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.</p>
	<p>Използвайте дръжката за управление на щората в двете посоки.</p>