



**плисе & дует щори модели BO 10**

	<p align="center"><b>Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)</b></p> <p>Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.</p>
	<p>Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.</p>
	<p>Монтирайте фиксаторите към долния стъклодържател с винтове. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.</p>
	<p align="center"><b>Монтаж със застъпване на дограмата</b> - може да се извърши с металните или PVC конзоли които са посочени в екстрите</p> <p>Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.</p>
	<p>Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.</p>
	<p>Монтирайте металните конзоли към долния стъклодържател с винтове. Монтирайте фиксаторите към метални конзоли с винтове. Поставете декоративните капачки на металните конзоли. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.</p>
	<p>Използвайте кордата за управление на щората и в двете посоки.</p>