



плисе & дует щори модели BO 75

плисе & дует щори модели BO 75	
	<p>Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)</p> <p>Монтирайте монтажните планки към горния и долния стъклодържател с винтове.</p>
	Щракнете профилите на щората към монтажните планки.
	<p>Монтаж със застъпване на дограмата</p> <p>- може да се извърши с металните или PVC конзоли които са посочени в екстрите</p> <p>Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.</p>
	Щракнете профилите на щората към монтажните планки.
	Монтирайте металните конзоли към долния стъклодържател с винтове. Монтирайте планките към метални конзоли с винтове. Поставете декоративните капачки на металните конзоли.
	Използвайте кордата за управление на щората.