



плисе & дует щори модели BO 75

Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)



Монтирайте монтажните планки към горния и долния стъклодържател с винтове.



Щракнете профилите на щората към монтажните планки.



Монтаж със застъпване на дограмата

- може да се извърши с металните или PVC конзоли които са посочени в екстрите


Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.



Щракнете профилите на щората към монтажните планки.



Монтирайте металните конзоли към долния стъклодържател с винтове. Монтирайте планките към метални конзоли с винтове. Поставете декоративните капачки на металните конзоли.



Използвайте кордата за управление на щората.