



плисе & дует щори модели BF 51

плисе & дует щори модели BF 51	
Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)	
	Монтирайте планки към долния стъклодържател с винтове.
	Щракнете профила на щората към планките.
	Монтирайте куката за определените места на плата.
Монтаж със застъпване на дограмата - може да се извърши с металните или PVC конзоли които са посочени в екстрите	
	Монтирайте металните конзоли към долния стъклодържател с винтове. Монтирайте планките и щракнете профила.
	Монтирайте куката за определените места на плата.