



плисе & дует щори модели BF 51

Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)



Монтирайте планки към долния стъклодържател с винтове.



Щракнете профила на щората към планките.



Монтирайте куката за определените места на плата.

Монтаж със застъпване на дограмата

- може да се извърши с металните или PVC конзоли които са посочени в екстрите



Монтирайте металните конзоли към долния стъклодържател с винтове. Монтирайте планките и щракнете профила.



Монтирайте куката за определените места на плата.