



плисе & дует щори модели ВК 10

<b>Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)</b>	
	Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.
	Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.
	Монтирайте фиксаторите към долния стъклодържател с винтове. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.
<b>Монтаж със застъпване на дограмата</b> - може да се извърши с металните или PVC конзоли които са посочени в екстрите	
	Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.
	Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.
	Монтирайте металните конзоли към горния и долния стъклодържател с винтове. Монтирайте фиксаторите към метални конзоли с винтове. Поставете декоративните капачки на металните конзоли. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.
	Използвайте синджира за управлението на щората.