



плисе & дует щори модели АК 10

плисе & дует щори модели АК 10	
	Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)
	Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.
	Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.
	Монтаж със застъпване на дограмата - може да се извърши с металните или PVC конзоли които са посочени в екстрите
	Монтирайте металните конзоли към горния стъклодържател с винтове. Монтирайте монтажните планки и щракнете горния профил.
	Използвайте синджира за управлението на щората.