



плисе & дует щори модели PE 10

	<p align="center">Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)</p> <p>Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.</p>
	<p>Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.</p>
	<p>Монтирайте планки към долния стъклодържател с винтове.</p>
	<p>Щракнете профила на щората към планките.</p>
	<p align="center">Монтаж със застъпване на дограмата - може да се извърши с металните или PVC конзоли които са посочени в екстрите</p> <p>Монтирайте металните конзоли към горния и долния стъклодържател с винтове. Монтирайте монтажните планки и щракнете профилите.</p>