




### сенници модел смарт

Сенник модел „Смарт“ е система „падащо рамо“. Частите са сглобени и прибрани в кутията, която трябва да се захване с монтажни планки.

Монтажните планки са различни в зависимост от начина на монтаж – стенен или таванен. Местото където ще се захващат трябва да е достатъчно стабилно и от здрав материал, най-добре бетон.



Маркирайте местата за монтаж на планките. Монтирайте планките с подходящи скрепителни елементи в зависимост от материала на мястото за монтаж и ги нивелирайте.



Закрепете касетката на планките. В канала на предния профил се поставят рамената. След това определяте точното местоположение на закрепването на рамената.



Закрепете рамената с подходящи скрепителни елементи. Освободете предпазните щифтове на рамената и ако е необходимо ги регулирайте.



Поставете манивелата в ухото на редуктора и отворете сенника.