



сенници модел кабрио

Сенник модел „Кабрио“ е сглобен изцяло и трябва да се захване с монтажни планки.



Маркирайте местата за монтаж на планките. Монтирайте планките с подходящи скрепителни елементи в зависимост от материала на мястото за монтаж и ги нивелирайте.



Закрепете сенника на планките. След това фиксирайте в долната част с подходящи скрепителни елементи.