




### сенници модел широкоплощен

#### Препоръчваме монтажът да се извърши от обучени лица за тази дейност!

Сенник модел „Широкоплощен“. Всички части са сглобени към основен стоманен носещ профил, който трябва да се захване с монтажни планки.

Монтажните планки са две, три или четири броя в зависимост от големината на сенника. Планките са различни в зависимост от начина на монтаж – стенов или таванен. Местото където ще се захващат трябва да е достатъчно стабилно и от здрав материал, най-добре бетон.



Маркирайте местата за монтаж на планките, като се съобразите с разположението на рамене върху носещия профил.



Монтирайте планките с подходящи скрепителни елементи в зависимост от материала на мястото за монтаж и ги нивелирайте.



Закрепете носещия профил в планките и поставете скрепителните винтове.



Монтирайте конструкцията която се състои от водачи и крака отпред. Плата се навива на вал и посредством ролки се движи по тръбите. Конструкцията е статична и при прибиране на сенника си остава.



Поставете манивелата в ухото на редуктора и отворете сенника. Прехвърлете ролките и завъртете манивелата посока нагоре за да се опъне плата.

