



сенници модели кристал, кристал ридо

1. Функционалност.

Сенникът има две крайни състояния:

- напълно прибран - когато платът е изцяло навит върху вала;
- напълно разпънат - когато платът е развит от вала и водещият профил е застопорен.

2. Задвижване.

Ръчно задвижване с манивела - прибирането и разпъването на сенника се осъществява посредством въртене на манивелата в ляво или дясно до достигане на желаната позиция. При въртене, манивелата и ухото на редуктора трябва да са в една линия, ако има ъгъл между тях е възможно счупване на ухото на редуктора. Като достигнете долно положение поставете фиксиращите щифтове и завъртите манивелата в обратната посока, за да се изпълне PVC платът.

3. Екстри - „П“ образна метална стойка за монтаж, закопчалки или коланче

4. Почистване.

Замърсяването може да се отстрани като почистите повърхността с мека четка и разтвор на почистващ препарат (60 мл в 4 л вода, не по-гореща от 40°C). Задължително е да се изплакне с чиста вода. За да избегнете образуването на водни джобове (провисвания, разтягания на плата) , трябва задължително да оставите плата да изсъхне, преди да го навиете отново.