



бамбукови щори

1. Функционалност.

Щората има две крайни състояния:

- напълно прибрана;
- напълно спусната.

2. Задвижване.

Ръчно задвижване - когато искате да съберете или спуснете щората, съответно дърпайте или отпускате въженцето като предварително го насочите към средата на щората. Когато стигнете до желаното положение насочете въженцето извън щората и го пуснете.

3. Почистване.

Препоръчваме почистването да става със СУХА кърпа или мека четка.