



хоризонтални щори модел ултимейт BB 24

1. Функционалност.

Щората има две крайни състояния:

- напълно прибрана;
- напълно спусната

2. Задвижване.

Ръчно задвижване - когато искате да съберете или спуснете щората, може да движите и двата профила, чрез ръкохватките. Промяната в ъгъла на ламелите става, чрез използване на дръжката за завъртане, която е монтирана в края на горният профил.

3. Почистване.

Препоръчваме почистването да става със СУХА кърпа или мека четка.

хоризонтални щори модел ултимейт vario flex

1. Функционалност.

Щората има две крайни състояния:

- напълно прибрана - когато всички ламели са вдигнати максимално нагоре, към горния профил;
- напълно спусната - когато ламелите са спуснати до крайно долно положение.

Щората има две секции - първо се задвижва горната секция, а после и долната. Характерно за този модел е, че ъгълът на завъртане на ламелите може да бъде различен в двете зони.

2. Задвижване.


Ръчно задвижване - при достигане на желаното положение е достатъчно само да спрете тегленето на синджира.

3. Почистване.

Препоръчваме почистването да става със СУХА кърпа или мека четка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Малките деца могат да се заплетат в кордите, шнурове, верижките за управление и лентите на щорите. Те също могат да увият кордите около врата си.

За да се избегне задушаване и оплитане, дръжте кордите и шнурове далеч от достига на деца - **за безопасно се приема разстояние 150 см от пода до кордата/синджира на щората.**

Преместете леглата, кошарите и мебелите далеч от кордите и шнурове на щорите.

Не връзвайте заедно кордите и шнурове. Уверете се, че не се оплитат и не образуват примки.

Монтирайте и използвайте допълнителни части за безопасност (за прикрепване на корди/синджири), за да намалите опасността от такива инциденти.

Според EN 13120