модели АО 10, АО 20, АО 30, АО 40

КАМАХ®
ФАБРИКА ЗА ЩОРИ
www.kamax.bg

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001
No.:BG004259

EXPERT somfy PARA

упътване за монтаж

© 05/2025

плисе & дует щори модели АО 10, АО 20, АО 30, АО 40




Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)/ Монтаж със застъпване на дограмата

1. Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.



2. Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.



3. Използвайте кордата за управление на щората.

плисе & дует щори модели ВВ 10, ВВ 30, ВВ 40



Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)

1. Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.



2. Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.



3. Монтирайте фиксаторите към долния стъклодържател с винтове.

4. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.



Монтаж със застъпване на дограмата

Може да се извърши с метални или PVC конзоли.

1. Монтирайте монтажните планки към горния стъклодържател с винтове.



2. Щракнете горния профил на щората към монтажните планки.



3. Монтирайте металните конзоли към долния стъклодържател с винтове.

4. Монтирайте фиксаторите към металните конзоли с винтове. Поставете декоративните капачки на металните конзоли. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.



5. Използвайте дръжката за управление на щората.