модели ВВ 10, ВВ 30, ВВ 40

www.kamax.bg

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 No.:BG004259

упътване за монтаж

© 05/2025

плисе & дует щори модели ВВ 15




Монтаж между стъклодържачи (плътно до стъклото)

1. Монтирайте монтажните планки към долния стъклодържател с винтове.



2. Щракнете долния профил на щората към монтажните планки.



3. Монтирайте фиксаторите към горния стъклодържател с винтове.
4. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.




Монтаж със застъпване на дограмата

Може да се извърши с метални или PVC конзоли.

1. Монтирайте монтажните планки към долния стъклодържател с винтове.



2. Щракнете долния профил на щората към монтажните планки.



3. Монтирайте металните конзоли към долния стъклодържател с винтове.
4. Монтирайте фиксаторите към металните конзоли с винтове. Поставете декоративните капачки на металните конзоли. Поставете капачките на фиксаторите след като регулирате натягането на кордата.



5. Използвайте дръжката за управление на щората в двете посоки.