модел мрежа с панти


www.kamax.bg

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 No.:BG004259

упътване за монтаж

© 05/2025

мрежи против насекоми модел мрежа с панти



Пантите са от две части, едната се монтира върху рамката на мрежата, а другата върху дограмата. В зависимост от това на коя страна желаете да се отваря мрежата, преценете къде да поставите пантите.

1. Монтирайте всяка панта към рамката с по два винта.
2. Монтирайте шнапера към рамката с по два винта. (Шнапера също е от две части, едната се монтира върху рамката на мрежата, а другата върху дограмата.)
3. Поставете дръжката за затваряне. Дръжката се поставя срещу шнапера.
4. Маркирайте местата на частите от пантите за монтаж върху дограмата. Монтирайте ги с по два винта.
5. Закачете мрежата върху пантите.
6. Монтирайте насрещника на шнапера върху дограмата с по два винта.



Внимание - винаги има едно леко провисване на мрежата в отворено положение, за да го избегнете в затворено положение е необходимо, да монтирате насрещника на шнапера на ниво, при което като се щракне мрежата в затворено положение да е хоризонтално тоест, като затваряте мрежата трябва леко да го повдигнете, за да влезе в шнапера.