



вертикални щори

1. Функционалност.

Щората има две крайни състояния:

- напълно прибрана - когато всички ленти са събрани максимално една до друга;
- напълно разтворена - когато всички ленти са раздалечени максимално една от друга.

Възможно е позициониране на щората в което и да е междинно положение между двете крайни. Използвайки и функцията за завъртане на лентите се предоставя гъвкав начин за осигуряване на желаната светлина и видимост в помещението.

Поради наличието на разлика в структурата и плътността на отделните видове текстилни материи е възможно при спуснатата щора да се процежда различно количество светлина в помещението. При алуминиевите ленти - плътността е константна за различните цветове. Прозрачността при тях се постига, чрез финна перфорация върху алуминиевата повърхност.

2. Задвижване.

а) Ръчно задвижване - прибирането и разтварянето на щората се осъществява посредством дърпане (в едната или противоположната посока) на безконечна корда, а завъртането - чрез безконечен синджир.

Позиционирането на щората в междинно положение - при достигане на желаното положение, спирате дърпането на безконечната корда и / или безконечният синджир. Не е необходимо никакво допълнително фиксиране.

б) Електрическо задвижване - прибирането / разтварянето на щората и завъртането на лентите се осъществява от електромотор, контролиран с бутон (дистанционно, таблет или телефон).

3. Екстри - алуминиева релса под наклон или декоративен корниз.


4. Почистване.

При наличие на прах върху лентите, той може да се почисти с мека четка.

Петната по лентите могат да се отстранят, чрез внимателно избърсване с влажна (мокра) кърпа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Малките деца могат да се заплетат в кордите, шнурове, верижките за управление и лентите на щорите. Те също могат да увият кордите около врата си.

За да се избегне задушаване и оплитане, дръжте кордите и шнурове далеч от достига на деца - **за безопасно се приема разстояние 150 см от пода до кордата/синджира на щората.**

Преместете леглата, кошарите и мебелите далеч от кордите и шнурове на щорите.

Не връзвайте заедно кордите и шнурове. Уверете се, че не се оплитат и не образуват примки.

Монтирайте и използвайте допълнителни части за безопасност (за прикрепване на корди/синджири), за да намалите опасността от такива инциденти.

Според EN 13120